

| КОД | ТОВАР | Примечания и пояснения |                   |             |  |                              |  |                        |                   |                  |               |                 |                |                   |                  |                     |                             |                     |                |                |   |                  |   |
|-----|-------|------------------------|-------------------|-------------|--|------------------------------|--|------------------------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|----------------|---|------------------|---|
|     |       | Тип установки          |                   |             | Нагрузки (клапаны, э-нагрев. и вентиллят.) |                              |  |                        | Датчики темпер.   |                  | Цифр. команды |                 | Переключат.    |                   | Наличие функций  |                     |                             | Логотип прибора     | TLV MB         | Напр. Циф.вх.  |   |                  |   |
|     |       | 2-х трубная            | 2 тр. с нагреват. | 4-х трубная | Клапан нагрева или охлаждения              | Клапаны нагрева И охлаждения | Электронагреватель<br>√ - есть, X - выбор. | Скоростей вентиллятора | Воздуха, встроен. | Воздуха, внешний | Воды, внешний | Оконный контакт | режим экономии | Нагрев/охлаждение | Включен/Выключен | Нагр./Выкл./Охлажд. | Автоматическая смена режима | Ручная смена режима | Антизамерзание | Горячий запуск | Логотип, отображаемый на лицевой панели прибора | Televis / Modbus | Напр. вх. Экономии (В~) и полярность НРазокн. / НЗамин. |



клапан

**FC Basic - Фанкойлы на 2 трубы без нагревателя или с ним, на 4 трубы и универсальные (на 2 и 4 трубы)**

|              |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |          |  |         |
|--------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|----------|--|---------|
| FB10L0000100 | FC 210/L          | √ |   |   | √ |   |   | 3 | √ | √ | √ |   |  | √ |   |   | √ | √ | √ | без лого |  |         |
| FB10L0000200 | FC 210/L EBERLE   | √ |   |   | √ |   |   | 3 | √ | √ | √ |   |  | √ |   |   | √ | √ | √ | EBERLE   |  |         |
| FB10L0000300 | FC 210/L INVENSYS | √ |   |   | √ |   |   | 3 | √ | √ | √ |   |  | √ |   |   | √ | √ | √ | INVENSYS |  |         |
| FB1EL0000300 | FC 210E/L         | √ |   |   | √ |   |   | 3 | √ | √ | √ | √ |  | √ |   |   | √ | √ | √ | INVENSYS |  | п/ключ. |
| FB20L0000100 | FC 211/L          |   | √ |   | √ |   | √ | 3 | √ | √ | √ |   |  | √ |   |   | √ | √ | √ | без лого |  |         |
| FB20L0000300 | FC 211/L INVENSYS |   | √ |   | √ |   | √ | 3 | √ | √ | √ |   |  | √ |   |   | √ | √ | √ | INVENSYS |  |         |
| FB2EL0000200 | FC 211E/L EBERLE  |   | √ |   | √ |   | √ | 3 | √ | √ | √ | √ |  | √ |   |   | √ | √ | √ | EBERLE   |  | п/ключ. |
| FB30R0000100 | FC 220/R          | √ |   |   | √ |   |   | 3 | √ |   |   |   |  | √ | √ |   | √ |   |   | без лого |  |         |
| FB30R0000300 | FC 220/R INVENSYS | √ |   |   | √ |   |   | 3 | √ |   |   |   |  | √ | √ |   | √ |   |   | INVENSYS |  |         |
| FB30W0000100 | FC 220/W          | √ |   |   | √ |   |   | 3 | √ | √ | √ |   |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | без лого |  |         |
| FB30W0000200 | FC 220/W EBERLE   | √ |   |   | √ |   |   | 3 | √ | √ | √ |   |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | EBERLE   |  |         |
| FB30W0000300 | FC 220/W INVENSYS | √ |   |   | √ |   |   | 3 | √ | √ | √ |   |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | INVENSYS |  |         |
| FB3EW0000100 | FC 220E/W         | √ |   |   | √ |   |   | 3 | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | без лого |  | п/ключ. |
| FB40R0000100 | FC 221/R          |   | √ |   | √ |   | √ | 3 | √ |   |   |   |  | √ | √ |   | √ |   |   | без лого |  |         |
| FB40R0000200 | FC 221/R EBERLE   |   | √ |   | √ |   | √ | 3 | √ |   |   |   |  | √ | √ |   | √ |   |   | EBERLE   |  |         |
| FB40R0000300 | FC 221/R INVENSYS |   | √ |   | √ |   | √ | 3 | √ |   |   |   |  | √ | √ |   | √ |   |   | INVENSYS |  |         |
| FB40W0000100 | FC 221/W          |   | √ |   | √ |   | √ | 3 | √ | √ | √ |   |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | без лого |  |         |
| FB40W0000300 | FC 221/W INVENSYS |   | √ |   | √ |   | √ | 3 | √ | √ | √ |   |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | INVENSYS |  |         |
| FB50L0000100 | FC 410/L          |   |   | √ |   | √ |   | 3 | √ | √ | √ |   |  | √ |   |   | √ | √ | √ | без лого |  |         |
| FB50L0000300 | FC 410/L INVENSYS |   |   | √ |   | √ |   | 3 | √ | √ | √ |   |  | √ |   |   | √ | √ | √ | INVENSYS |  |         |
| FB5EL0000100 | FC 410E/L         |   |   | √ |   | √ |   | 3 | √ | √ | √ | √ |  | √ |   |   | √ | √ | √ | без лого |  | п/ключ. |
| FB60R0000100 | FC 420/R          |   |   | √ |   | √ |   | 3 | √ |   |   |   |  | √ | √ |   | √ |   |   | без лого |  |         |
| FB60R0000300 | FC 420/R INVENSYS |   |   | √ |   | √ |   | 3 | √ |   |   |   |  | √ | √ |   | √ |   |   | INVENSYS |  |         |
| FB60W0000100 | FC 420/W          |   |   | √ |   | √ |   | 3 | √ | √ | √ |   |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | без лого |  |         |
| FB60W0000300 | FC 420/W INVENSYS |   |   | √ |   | √ |   | 3 | √ | √ | √ |   |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | INVENSYS |  |         |
| FB6EW0000100 | FC 420E/W         |   |   | √ |   | √ |   | 3 | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | без лого |  | п/ключ. |
| FB70L0000100 | FC U12/L          | √ | √ | √ | √ | √ | X | 3 | √ | √ | √ |   |  | √ |   |   | √ | √ | √ | без лого |  |         |
| FB70L0000300 | FC U12/L INVENSYS | √ | √ | √ | √ | √ | X | 3 | √ | √ | √ |   |  | √ |   |   | √ | √ | √ | INVENSYS |  |         |
| FB80R0000100 | FC U22/R          | √ | √ | √ | √ | √ | X | 3 | √ |   |   |   |  | √ | √ |   | √ |   |   | без лого |  |         |
| FB80R0000300 | FC U22/R INVENSYS | √ | √ | √ | √ | √ | X | 3 | √ |   |   |   |  | √ | √ |   | √ |   |   | INVENSYS |  |         |
| FB80W0000100 | FC U22/W          | √ | √ | √ | √ | √ | X | 3 | √ | √ | √ |   |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | без лого |  |         |
| FB80W0000300 | FC U22/W INVENSYS | √ | √ | √ | √ | √ | X | 3 | √ | √ | √ |   |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | INVENSYS |  |         |
| FB8EW0000100 | FC U22E/W         | √ | √ | √ | √ | √ | X | 3 | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | без лого |  | п/ключ. |
| FB90W1000200 | FC U23/W EBERLE   | √ | √ | √ | √ | √ | ? | 3 | √ | √ | √ |   |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | EBERLE   |  |         |

| КОД | ТОВАР   | Примечания и пояснения |                      |             |   |                                   |  |                       |                   |                  |                 |              |                     |               |                  |                       |                                       |                                   |                |                 |   |
|-----|---|------------------------|----------------------|-------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|---|
| КОД | ТОВАР   | Примечания и пояснения |                      |             |   |                                   |  |                       |                   |                  |                 |              |                     |               |                  |                       |                                       |                                   |                |                 |   |
|     |  | Тип установки          |                      |             | Нагрузки (клапаны, э-нагрев. и вентилят.) |                                   |  | Датчики темпер.       |                   |                  | Цифров. команды |              | Переключат.         |               | Наличие функций  |                       |                                       | Логотип прибора                   | TLV MB         | Напр. Циф.вх.   |   |
|     |   | 2-х трубная            | 2 тр. с нагревателем | 4-х трубная | Тиристор вентилят.: 230В~, до 1А          | Тиристор клапана.: 230В~, до 0,5А | Электронагреватель<br>√ - есть, X - выбор. | Скоростей вентилятора | Воздуха, встроен. | Воздуха, внешний | Воды, внешний   | Число входов | Вход Оконного конт. | Вход Экономии | Включен/Выключен | Выкл./Нагр./Охл./Авто | Терморегулятор ПИ пропорц.интегральн. | Импульсное управл. клапаном (PWM) | Горячий запуск | Слишком холодно | Логотип, отображаемый на лицевой панели прибора |

клапан

**FC Plus - Универсальный Фанкойлы на 2 трубы без нагревателя или с ним или на 4 трубы с дополнительными функциями**

|              |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |       |
|--------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|-------|
| FP1EB0000200 | FP U32E/B T EBERLE  | √ | √ | √ | 3 | 2 | X | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | EBERLE   | 24-HP |
| FP1EB0000500 | FP U32E/B T ELIWELL | √ | √ | √ | 3 | 2 | X | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ELIWELL  | 24-HP |
| FP1ES0000200 | FP U32E/S T EBERLE  | √ | √ | √ | 3 | 2 | X | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | EBERLE   | 24-HP |
| FP1ES0000500 | FP U32E/S T ELIWELL | √ | √ | √ | 3 | 2 | X | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ELIWELL  | 24-HP |
| FP1WB0000100 | FP U32W/B T NO LOGO | √ | √ | √ | 3 | 2 | X | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | без лого | 24-HP |
| FP1WB0000200 | FP U32W/B T EBERLE  | √ | √ | √ | 3 | 2 | X | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | EBERLE   | 24-HP |
| FP1WB0000500 | FP U32W/B T ELIWELL | √ | √ | √ | 3 | 2 | X | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ELIWELL  | 24-HP |
| FP1WS0000200 | FP U32W/S T EBERLE  | √ | √ | √ | 3 | 2 | X | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | EBERLE   | 24-HP |
| FP1WS0000500 | FP U32W/S T ELIWELL | √ | √ | √ | 3 | 2 | X | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ELIWELL  | 24-HP |
| FP10B0000200 | FP U320/B T EBERLE  | √ | √ | √ | 3 | 2 | X | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | EBERLE   | 24-HP |
| FP10B0000500 | FP U320/B T ELIWELL | √ | √ | √ | 3 | 2 | X | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ELIWELL  | 24-HP |
| FP10S0000200 | FP U320/S T EBERLE  | √ | √ | √ | 3 | 2 | X | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | EBERLE   | 24-HP |
| FP10S0000500 | FP U320/S T ELIWELL | √ | √ | √ | 3 | 2 | X | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ELIWELL  | 24-HP |

**FC Basicom - Универсальный Фанкойлы на 2 трубы без нагревателя или с ним или на 4 трубы с дополнительными функциями и подключением к Мониторингу**

|              |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |     |       |
|--------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|-----|-------|
| FC1ES0000201 | FB U32E/S M EBERLE  | √ | √ | √ | 3 | 2 | X | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | EBERLE   | MB  | 24-HP |
| FC1ES0000500 | FB U32E/S T ELIWELL | √ | √ | √ | 3 | 2 | X | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ELIWELL  | TLV | 24-HP |
| FC1ES0000501 | FB U32E/S M ELIWELL | √ | √ | √ | 3 | 2 | X | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ELIWELL  | MB  | 24-HP |
| FC1WS0000201 | FB U32W/S M EBERLE  | √ | √ | √ | 3 | 2 | X | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | EBERLE   | MB  | 24-HP |
| FC1WS0000500 | FB U32W/S T ELIWELL | √ | √ | √ | 3 | 2 | X | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ELIWELL  | TLV | 24-HP |
| FC1WS0000501 | FB U32W/S M ELIWELL | √ | √ | √ | 3 | 2 | X | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ELIWELL  | MB  | 24-HP |
| FC1WS0500100 | FB U32W/S T         | √ | √ | √ | 3 | 2 | X | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | без лого | TLV | 0-НЗ  |
| FC1WS0500201 | FB U32W/S M EBERLE  | √ | √ | √ | 3 | 2 | X | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | EBERLE   | MB  | 0-НЗ  |

|     |       |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| КОД | ТОВАР |  |  |  | Примечания и пояснения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|     |       |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| КОД | ТОВАР |  |  |  | Примечания и пояснения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| код | товар   |  |  |  | Тип установки |                      | Нагрузки (клапаны, э-нагрев. и вентилят.) |                      |                     | Датчики темпер.                            |                       |                   | Цифр. входы      |               | Переключат.     |                | Наличие функций   |                  |                     | Логотип прибора               | TLV MB              | Напр. Циф.вх.       |
|-----|---|--|--|--|---------------|----------------------|---|----------------------|---------------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
|     |   |  |  |  | 2-х трубная   | 2 тр. с нагревателем | 4-х трубная                               | Клапан холодной воды | Клапан горячей воды | Электронагреватель<br>√ - есть, X - выбор. | Скоростей вентилятора | Воздуха, встроен. | Воздуха, внешний | Воды, внешний | Оконный контакт | Горячий запуск | Нагрев/охлаждение | Включен/Выключен | Нагр./Выкл./Охлажд. | Термостат окружающего воздуха | Ручная смена режима | Гор. запуск с датч. |
|     |  |  |  |  |               |                      |   |                      |                     |  |                       |                   |                  |               |                 |                |                   |                  |                     |                               |                     |                     |

**FC Basistat - Фанкойлы на 2 трубы без нагревателя или 4 трубы (CAP-без регулятора, STAT - с регулятором)**

|              |                     |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |   |   |  |         |  |
|--------------|---------------------|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|--|---|---|--|---------|--|
| FSS2B0000500 | FC BASICSTAT FSS210 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | X | 3 | √ | √ |  |  |  | √ |  | √ | √ |  | ELIWELL |  |
| FSS2R0000500 | FC BASICSTAT FSS220 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | X | 3 | √ | √ |  |  |  | √ |  | √ | √ |  | ELIWELL |  |

www.pholod.com.ua