



**КОНТРОЛЛЕРЫ КОМПРЕССОРНЫХ ЦЕНТРАЛЕИ ФИРМЫ ELIWELL (поколение PRO: A-STD для стандартных и цифровых спиральных компрессоров; A-CR11 для компрессоров типа CR11/2**

КОД	ТОВАР			Примечания и пояснения										
<b>Комплект на базе контроллера EWCM 436D PRO /A-CR11 (сам набор выделен жирным шрифтом, а его содержимое наклонным)</b>														
<b>EPDT1PCR2400A</b>	<b>EWCM 436D PRO /A-CR11 KIT W/CABLES</b>			<b>3T+2T-I-V</b>	<b>3x2A</b>	<b>2x3A</b>	<b>1xPWM</b>	<b>2xV+I</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>T+C+S</b>	<b>12-24B~</b>	<b>стандарт</b>	<b>20к./8винт.</b>
<i>EPDT1PCR2400</i>	<i>EWCM 436D PRO /A-CR11</i>			<i>3T+2T-I-V</i>	<i>3x2A</i>	<i>2x3A</i>	<i>1xPWM</i>	<i>2xV+I</i>	<i>2</i>	<i>6</i>	<i>T+C+S</i>	<i>12-24B~</i>	<i>стандарт</i>	<i>20к./8винт.</i>
<i>COLV0000E0100</i>	<i>CABL. LV FREE/FLEX 1m 20VIE</i>			<i>Кабель сигнальных цепей с 20-ти штырьковым разъемом (1м)</i>										
<i>COLV000042100</i>	<i>CABL. AN. OUT 4VIE 1m</i>			<i>JST4 4-х контактный кабель для АОЗ-4-5 - длина 1м</i>										
<i>COLV000035100</i>	<i>CABL. RS485 FREE/FLEX 1m</i>			<i>JST-RS 3-х контактный кабель шины RS-485 - длина 1м</i>										
<b>Комплект на базе контроллера EWCM 436D PRO /A-STD (сам набор выделен жирным шрифтом, а его содержимое наклонным)</b>														
<b>EPDT1PSTD400A</b>	<b>EWCM 436D PRO /A-STD KIT W/CABLES</b>			<b>3T+2T-I-V</b>	<b>3x2A</b>	<b>2x3A</b>	<b>1xPWM</b>	<b>2xV+I</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>T+C+S</b>	<b>12-24B~</b>	<b>стандарт</b>	<b>20к./8винт.</b>
<i>EPDT1PSTD400</i>	<i>EWCM 436D PRO /A-STD</i>			<i>3T+2T-I-V</i>	<i>3x2A</i>	<i>2x3A</i>	<i>1xPWM</i>	<i>2xV+I</i>	<i>2</i>	<i>6</i>	<i>T+C+S</i>	<i>12-24B~</i>	<i>стандарт</i>	<i>20к./8винт.</i>
<i>COLV0000E0100</i>	<i>CABL. LV FREE/FLEX 1m 20VIE</i>			<i>Кабель сигнальных цепей с 20-ти штырьковым разъемом (1м)</i>										
<i>COLV000042100</i>	<i>CABL. AN. OUT 4VIE 1m</i>			<i>JST4 4-х контактный кабель для АОЗ-4-5 - длина 1м</i>										
<i>COLV000035100</i>	<i>CABL. RS485 FREE/FLEX 1m</i>			<i>JST-RS 3-х контактный кабель шины RS-485 - длина 1м</i>										
<b>Комплект на базе контроллера EWCM 455D PRO /A-STD (сам набор выделен жирным шрифтом, а его содержимое наклонным)</b>														
<b>EPD01PSTD400A</b>	<b>EWCM 455D PRO /A-STD KIT W/CABLES</b>			<b>3T+2T-I-V</b>	<b>5x2A</b>	<b>---</b>	<b>2xPWM</b>	<b>2xV+I</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>T+C+S</b>	<b>12-24B~</b>	<b>стандарт</b>	<b>20к./8винт.</b>
<i>EPD01PSTD400</i>	<i>EWCM 455D PRO /A-STD</i>			<i>3T+2T-I-V</i>	<i>5x2A</i>	<i>---</i>	<i>2xPWM</i>	<i>2xV+I</i>	<i>2</i>	<i>6</i>	<i>T+C+S</i>	<i>12-24B~</i>	<i>стандарт</i>	<i>20к./8винт.</i>
<i>COLV0000E0100</i>	<i>CABL. LV FREE/FLEX 1m 20VIE</i>			<i>Кабель сигнальных цепей с 20-ти штырьковым разъемом (1м)</i>										
<i>COLV000042100</i>	<i>CABL. AN. OUT 4VIE 1m</i>			<i>JST4 4-х контактный кабель для АОЗ-4-5 - длина 1м</i>										
<i>COLV000035100</i>	<i>CABL. RS485 FREE/FLEX 1m</i>			<i>JST-RS 3-х контактный кабель шины RS-485 - длина 1м</i>										
<b>Комплект на базе контроллера EWCM 455P PRO (сам набор выделен жирным шрифтом, а его содержимое наклонным)</b>														
<b>EPE01PSTD400A</b>	<b>EWCM 455P PRO /A-STD KIT W/CABLES</b>			<b>3T+2T-I-V</b>	<b>5x2A</b>	<b>---</b>	<b>2xPWM</b>	<b>2xV+I</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>T+C+S</b>	<b>12-24B~</b>	<b>стандарт</b>	<b>20к./8винт.</b>
<i>EPE01PSTD400</i>	<i>EWCM 455P PRO /A-STD</i>			<i>3T+2T-I-V</i>	<i>5x2A</i>	<i>---</i>	<i>2xPWM</i>	<i>2xV+I</i>	<i>2</i>	<i>6</i>	<i>T+C+S</i>	<i>12-24B~</i>	<i>стандарт</i>	<i>20к./8винт.</i>
<i>COLV0000E0100</i>	<i>CABL. LV FREE/FLEX 1m 20VIE</i>			<i>Кабель сигнальных цепей с 20-ти штырьковым разъемом (1м)</i>										
<i>COLV000042100</i>	<i>CABL. AN. OUT 4VIE 1m</i>			<i>JST4 4-х контактный кабель для АОЗ-4-5 - длина 1м</i>										
<i>COLV000035100</i>	<i>CABL. RS485 FREE/FLEX 1m</i>			<i>JST-RS 3-х контактный кабель шины RS-485 - длина 1м</i>										
<b>Комплект на базе расширителя EXP455D PRO (сам набор выделен жирным шрифтом, а его содержимое наклонным)</b>														
<b>EP550000400A</b>	<b>EXP 455D PRO KIT W/CABLES</b>			<b>3T+2T-I-V</b>	<b>3x2A</b>	<b>2x3A</b>	<b>1xPWM</b>	<b>2xV+I</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>T+C+S</b>	<b>12-24B~</b>	<b>стандарт</b>	<b>20к./8винт.</b>
<i>EP550000400</i>	<i>EXP 455D PRO</i>			<i>3T+2T-I-V</i>	<i>3x2A</i>	<i>2x3A</i>	<i>1xPWM</i>	<i>2xV+I</i>	<i>2</i>	<i>6</i>	<i>T+C+S</i>	<i>12-24B~</i>	<i>стандарт</i>	<i>20к./8винт.</i>
<i>COLV0000E0100</i>	<i>CABL. LV FREE/FLEX 1m 20VIE</i>			<i>Кабель сигнальных цепей с 20-ти штырьковым разъемом (1м)</i>										
<i>COLV000042100</i>	<i>CABL. AN. OUT 4VIE 1m</i>			<i>JST4 4-х контактный кабель для АОЗ-4-5 - длина 1м</i>										